

SATA-Festplatten intern angeschlossen werden nicht angezeigt

Beitrag von „curry36“ vom 13. Oktober 2021, 11:44

Hallo,

es ist schon eine Weile her dass ich meinen Hackintosh gebaut habe. Damals hatte ich nur zwei Nvme Platten und wollte alles weitere extern betreiben, weshalb mir dieser Fehler erst nicht auffiel.

Wenn ich eine SATA SSD ans interne Mb anschlieÙe wird sie nicht angezeigt. Boote ich jedoch auf Windows, ist das nicht der Fall. Als externe Platten via USB gibt es kein Problem. Frage mich nun woran das liegen kann?

Hier die Specs und meine EFI:

OpenCore

ASUS Prime X299-A II

i9-10940X

Sapphire Pulse Radeon RX 580

Die SSD die ich versuche intern anzuschließen ist eine Crucial MX300.

Teste gleich noch eine SanDisk um ausschließen zu können, dass es an der Platte liegt.

[EFI.zip](#)