

SATA-Festplatten intern angeschlossen werden nicht angezeigt

Beitrag von „Chris007“ vom 13. Oktober 2021, 11:49

Wieviel Platten hast Du aktuell im PC verbaut?

Es kann sein, so zumindest bei Gigabyte das einige SATA Ports durch gesteckte NVMe SSDs deaktiviert werden.

Heißt also wenn Du NVMe 1 und 2 gesteckt hast, dass dadurch SATA 5 und 6 (oder 0 und 1) deaktiviert werden.

Oder die SATA Platte ist defekt. Du kannst Dir ja im BIOS anzeigen lassen was auf den Ports aktuell gesteckt ist.