

# **SATA-Festplatten intern angeschlossen werden nicht angezeigt**

**Beitrag von „Chris007“ vom 13. Oktober 2021, 13:05**

Probiere doch mal eine Frische OC Config auf einem Stick aus. Der Dortania Guide ist auch sehr gut erklärt. 😊