

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft**

**Beitrag von „Wolfe“ vom 24. Oktober 2021, 14:44**

[chickengeorge](#) Schau mal in deiner config.plist, ob unter misc/security/SecureBootModel "Disabled" eingetragen ist. Falls nein, ändere das mal.

Hast du schon OC mit OCAT geupdated?