

Erledigt

Acer Aspire - Komme nicht bis zur Installation

Beitrag von „TuRock“ vom 10. Juli 2013, 17:48

Kannst du im Bios die Optimus ausschalten, (integrated Graphics = IGFX)
was für Intel HD Grafik ist Onboard HD3000, HD4000 oder HD2500 ?

Edit: das [hier](#) könnte auch interessant sein, die mit ATI Grafikkarte scheint zu Funktionieren !