

Erledigt

Acer Aspire - Komme nicht bis zur Installation

Beitrag von „jjosch“ vom 10. Juli 2013, 17:53

lösche mal alle intel grafik kexte und versuch es erneut mit -f -v pcirootuid=0\1

wenns dann nicht geht, alle nvidia, geforce und ati, radeon kexte löschen und versuchen.