

Hilfe mit Card Reader Notebook Dell Latitude E5570

Beitrag von „5T33Z0“ vom 25. Oktober 2021, 22:29

[EndreF](#) Kext für dein Modell. Benötigt boot-arg, damit er sleep überlebt
<https://github.com/cholonam/Sinetek-rtss>