

# NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

**Beitrag von „yayaasd“ vom 28. Oktober 2021, 21:25**

Part 2 ist nur ein RECOVERY Image - das hat ausgepackt auf der Partition ca. 1.9GB..

habe die Beginneranleitung nochmals durchgemacht - ausser mit einer Ausnahme:

den Stick habe ich mit GibMacOs erstellt - dort Opencore als bootloader gewählt und die EFI mit Driver, Kext, ACPI und config ergänzt.

In der Config Seriennummer, UUID etc. für Macmini8,1 eingefügt.

Wenn ich nun vom Stick boote bleibe ich bei einem "blinkenden \_ " hängen - weiter lädt der nicht..

Ich versuche natürlich intelligent zu sein und schmeiss die Debug-Version von OC drauf (BOOTx64, OpenCore & OpenRuntime - alle drei Dateien müssen ja der gleichen Version entstammen, dem ist so..)

ich glaube das hier irgendein treiber nicht will...

Anbei meine EFI die ich gerade frisch erstellt habe.