

NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

Beitrag von „yayaasd“ vom 28. Oktober 2021, 21:46

nein, leider kein OC Menü...

Folgende Bioseinstellungen habe ich gefunden und umgesetzt:

- SATA auf AHCI einstellen
- VT-D falls vorhanden : Disable
- Powermanagement ggf. auf S3 only stellen
- Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten
- Secure Boot : Disable
- Fast Boot / [Hardware](#) Fast Boot: Disable
- CSM (Compatibility Support Module): Disable

diese hier habe ich im Bios nicht gefunden:

- HPET ggf. auf 64Bit einstellen
- XHCI-Mode : Auto
- XHCI-Hand Off : Enabled
- EHCI-Hand Off : Enabled
- OS type: Windows 8.1/10
- CPU EIST : Disable

EDIT:

Der Stick müsste an jedem Rechner ins bootmenü kommen oder? Oder lädt das Bootmenü nur analog zu den hinzugefügten treibern?