

NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

Beitrag von „RenStad“ vom 8. November 2021, 17:43

Trenne den NUC für 10 sec. vom Strom (Netzteil ziehen) und dann neu starten und im Bios auf den Stick für den Boot umstellen.