

Erledigt

Logitech G710 Windows Taste wird nicht erkannt

Beitrag von „TuRock“ vom 12. Juli 2013, 21:09

Kopiere die Keyboard Layouts Dateien (s.Anhang) in Library/Keyboard Layouts Ordner !
Neustarten und unter Systemeinstellungen/Tastatur/Eingabequellen... Logitech German...
auswählen ! (s.Bilder)