

Erledigt

Logitech G710 Windows Taste wird nicht erkannt

Beitrag von „stormY“ vom 12. Juli 2013, 21:36

Erstmal Danke, meine Windows Taste wird allerdings trotz der Keyboard Layout Dateien nicht erkannt...

EDIT: Problem solved. Ich bin wohl aus versehen auf die Gaming Taste gekommen, bei der die Windows Taste deaktiviert wird, vielen dank trotzdem!

Kann geclosed werden