

# Acer Aspire E5-574G-57DJ

**Beitrag von „NaviGuide“ vom 14. November 2021, 18:40**

Jetzt versteh ich gar nichts mehr...??? Habe den Stick noch einbmnal neu mit BDU aufgestellt...nun komme ich bis zum Apfel...dann lädt er ungefähr die Hälfte vom Ladebalken ...dann springt er um und dann bleibt mein Display aber dunkel und es passiert nichts mehr. Kann ich den Bootstick denn noch anders erstellen? Noch einmal eine andere Frage....ich hatte meine gesamte Hardware in meiner Signatur geschrieben wird hier aber nicht angezeigt woran liegt das bitte? Ist für euch ja viel übersichtlicher wie auf der linken Seite in meinem Avatar!



LG NaviGuide!