

# Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 17. November 2021, 22:22

Turn off Vaulting in your config.plist under Misc -> Security -> Vault by setting it to:

- Optional<br>

steht auch im Guide 😊

edit: [griven](#) war schneller 🤔👉