

Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 18. November 2021, 10:29

In der Config: uefi / afps / jumpstarthotplug auf enable setzen, speichern und dann neu starten.