

# Finetuning Dell Latitude 5270

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 18. November 2021, 15:00**

Das kommt dann später.

Trag mal in deine config als Boot Arg (also in die Zeile mit Debug = 100 ...) folgendes mit ein:

"alcid=11" dann speichern und Neustarten dann schauen wir mal ob es was macht 😊