

Verwendung und Konfiguration eines m2 Adapter

Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. November 2021, 19:29

Guten Abend

Ich habe für mein Asus z490-i Board ein M2 Adapter mit usb Anschluss bestellt und verbaut. Und das verbaute Intel WiFi / Bluetooth im bios deaktiviert.

In big sur funktioniert soweit auch das WiFi, allerdings funktioniert das Bluetooth nicht und wird auch nicht im Hackintool unter peripheren angezeigt.

Unter USB wird mir ein Bluetooth Hub als internal angezeigt, und gehe davon auch aus das es der Bluetooth Hub des bcm Modul ist.

Muss man bei diesem Setup mit m2 Adapter iwas bestimmtes in der efi unter device propertys noch einstellen, oder was mach ich grad falsch?