

# HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt .....

Beitrag von „Bandit“ vom 2. Dezember 2021, 20:53

[MrWeb](#)

füge mal dieses bei den Bootargs hinzu: gfxagdc=0

edit:

dieses mal im Bios überprüfen:

**Advanced > Option ROM Launch Policy (Dual displays support)**

- Configure Option ROM Launch Policy to **All UEI**