

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „NaviGuide“ vom 5. Dezember 2021, 11:26

@lphoneTruth...so bin jetzt an dem Punkt wo mein Hackintosh wieder rum spinnt! Ich sagte ja es geht ein paar mal und dann bricht er den Bootvorgang ab und geht aus. Ich habe einen externen Monitor angeklemmt kann es irgendetwas damit zu tun haben? Das ist mir nämlich aufgefallen. Ich habe bewusst jetzt die letzten Tage nichts anderes gemacht oder installiert. Immer nur hoch gefahren und wieder ausgeschaltet. Ich habe einen 22 Zoll Monitor von Wortmann. Den habe ich wohl angeklemmt was auch klappt. Dann springt das Bild vom Laptop auf den externen Monitor um. Aber jetzt kommt es...ich möchte eigentlich wie bei Windows den Bildschirm erweitern...aber einmal ging es die anderen male nicht. Das bedeutet der Laptop Bildschirm geht aus sobald ich den externen Monitor anklemme und dann habe ich nur auf dem externen Monitor Bildausgabe. Ziehe ich den externen Monitor heraus dann springt das Bild wieder auf den internen also Laptop Bildschirm um!

Können die Probleme vielleicht damit zusammen hängen? Das der Grafiktreiber da irgendwie Probleme macht? Anders kann ich es mir nicht erklären. Kann ich überhaupt einen externen Monitor ohne Probleme anklemmen? Und kann ich überhaupt den Bildschirm erweitern? Beim googeln habe ich gelesen das es geht aber nicht so ganz einfach wie unter Windows! Das andere was mir noch einfällt ist das ich eine externe Festplatte angehängen habe um auf Musik zu greifen und habe sie vor dem herunter fahren nicht ausgeworfen. Das habe ich öfter jetzt gemacht...ich habe sie jetzt mal heraus gezogen und siehe da der Bootvorgang ist abgeschlossen und ich kann mich anmelden! Dann hängt es wahrscheinlich irgendwie mit den USB Ports zusammen!

LG NaviGuide!