

Thunderbolt and Sleep - Oil and Water

Beitrag von „Kentsoon“ vom 11. Dezember 2021, 15:11

Eigentlich ja [Friendship and Money - Oil and Water](#), aber es passt gerade...

Ich habe an meinem ASUS Proart Creator z490 ein UAD Audio Apollo TB interface hängen. Im Prinzip funktioniert das wunderbar inklusive Hotplug, außer wenn der Computer in den **Ruhezustand (Sleep)** wechselt.

Grundsätzlich muss das **Audio-Interface immer eingeschaltet sein**, um "online" zu bleiben, während der Computer in den Ruhezustand (Sleep) geht.

Wenn ich das Interface vor oder während des Computers im Ruhezustand ausschalte, wird es nach dem Ruhezustand nicht wiederhergestellt.

Nachdem das Interface verloren gegangen ist, muss ich sowohl den Computer als auch das Interface HERUNTERFAHREN (shut down) und neu starten. (Einfacher Neustart bringt es nicht zurück, BEIDES muss heruntergefahren werden).

Solange der Computer **nicht** in den Ruhezustand (Sleep) geht, kann ich das Interface aus/anschalten so oft ich will, es kommt immer wieder "online".

Hat jemand ne Idee, was da falsch eingestellt ist?