

TRIM lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „Werner_01“ vom 14. Dezember 2021, 18:38

Ich habe "sudo trimforce enable" verwendet, um dann nach dem anschließenden neuen Booten zu sehen, dass TRIM genau nicht enabeld ist ...

Testweise habe ich jetzt einfach mal den o.g. "Quirk" eingeschaltet. Tja, jetzt klappt's! 😊

... aber warum brachte der Befehl "trimforce ..." nix?