

Airplay Server über einen Raspberry PI > Screen mirroring

Beitrag von „GeorgO“ vom 23. Dezember 2021, 21:51

Bei mir wird der Server zwar gestartet und bekommt eine Verbindung, wenn ich von meinem iPhone versuche, den Server anzusprechen. Das sehe ich im Terminal-Window auf meinem Macbook.

Allerdings zeigt der Raspi schon beim Hochfahren auf dem angeschlossenen HDMI Monitor den normalen Bootvorgang an und bleibt dann bei "....login:" stehen. Da bleibt er dann auch und wird nicht schwarz oder schaltet um.

Woran könnte das liegen?