

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 2. Februar 2022, 21:13

Heute habe ich mir ein 2. paar G.Skill Ripjaws F4-4266C19D-64GVK geleistet somit komme ich auf 128 GB, leider kann ich wenn ich alle 4 Bänke bestücke nicht mehr XPM einschalten, wenn ich das tue dauert es ewig bis ein Bild kommt und wenn es da ist schreibt das Board:

The system has POSTed in safe mode. usw. siehe Bild:



Ich kann die 4 DIMMs untereinander austauschen wie ich will sobald ich XPM einschalte fährt er nicht mehr hoch bzw. kommt die Meldung wenn ich nur 2 DIMMs einstecke egal welche von den 4 gleichen funktioniert es und ich habe die 4266 MHz.

Kommt Euch so ein Phänomen bekannt vor oder ist an meinem Board etc. etwas defekt ? Bzw. kann ich noch etwas testen bzw. einstellen ?