

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „badbrain“ vom 3. Februar 2022, 16:56

[Zitat von SabineT](#)

j137 gilt für iMacPro1,1

Den richtigen Wert findet man im Configuration.pdf der OC-Doku offline

Das ist richtig, aber seit OC 0.7.4 wird bei setzen von *Default* unter *SecureBootModel* automatisch der Wert für das verwendete SMBIOS eingesetzt.

[Zitat von SabineT](#)

Der von mir verwendete Wert ist der Default von OC 0.7.7. Alles auf 0 geht bei mir nicht wegen einzelner Programme, die mit [SIP](#) enabled nur eingeschränkt laufen (z.B. XtraFinder).

Mit OC 0.7.8 wird der Default dann übrigens auf 27F00000 geändert. offline

Wo stammt diese Info mit den Default-Werten her? Default war und ist *00000000*, also [SIP](#) voll aktiviert, wobei man *csr-active-config* auch ohne Wert oder auch mit # ganz auskommentieren kann, damit [SIP](#) voll aktiv ist.

Du meinst wohl die Werte für die *ToggleSIP*-Funktion - da muss man unterscheiden.

Im Übrigen scheinen die [SIP](#)-Einstellungen keinen Einfluss mehr auf die Updates zu haben - jedenfalls unter Monterey.