

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 3. Februar 2022, 18:31

Der Default-Wert wird in der **Configuration.pdf** von OC 0.7.7 auf Seite 47 bei **AllowToggleSip** beschrieben:

This will toggle Apple NVRAM variable csr-active-config between 0 for [SIP](#) Enabled and a practical default value for [SIP](#) Disabled (currently 0x26F).

Note 2: OpenCore uses 0x26F even though csrutil disable on Big Sur sets 0x7F.

Ich hab dann einfach den dort angegebenen Wert für *csr-active-config* verwendet.