

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „badbrain“ vom 5. Februar 2022, 14:20

Das kannst du ja handhaben, wie du magst, aber der Default-Wert für *csr-active-config* ist und bleibt der für vollaktivierte [SIP](#) (00000000). *ToggleSIP* ist, wie ich es bereits schrieb, ein anderes Thema.