

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 5. Februar 2022, 17:56

Korrekt, AllowToggleSip bezieht sich auf eine Möglichkeit die [SIP](#)-Einstellungen durch OC während des Startvorganges zu verändern. Zum Beispiel um an dem geschützten Dateisystem arbeiten zu können. Bei mir ist die [SIP](#) auch IMMER vollständig aktiviert (00000000)