

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 3. März 2022, 13:49

Bitte folgenden Befehle im Terminal eingeben und Screenshot schicken eingeben:

Code

1. `kextstat -b as.vit9696.AppleALC`
2. `kextstat | grep -E "AppleHDA|AppleALC|Lilu"`

Zusätzlich benötige ich ein Screenshot vom Reiter Sound aus dem Hackintool. Wenn da nix ist, dann benötige ich was aus dem DCPI Manager.