

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „G.com“ vom 3. März 2022, 14:06

Ok, gute Nachricht. Der Kext wird geladen. Vermutlich passt da die Layout ID nicht. Ist onboard audio im Bios aktiviert?

1. Prüfen Bios
2. Device Id müssen wir finden bzw. in den Bootargs die verschiedenen Layout ID's testen.

Dazu brauchst Du zeigend PoperTree.

Dann siehe mal das Tool gfxutil von acidanthera. Lasse es im Download Ordner.

Probiere bitte auch einmal Folgenden Terminal Befehl

Code

1. ~/Download/gfxutil -f HDEF

Ausgabe bitte geben.