

# Ton-Aussetzer bei USB-Audio

**Beitrag von „kasar“ vom 6. März 2022, 12:42**

Ich habe jetzt noch mal auf clear all gedrückt und dann aktualisiert. Jetzt steht dort eine ganz andere Auflistung. Ich habe diese angehängt. An meinem Rechner sind vorne 3 USB3 Anschlüsse, von denen nur der erste vom Hackintool angezeigt wird. Dann ist dort noch ein USB-C Anschluss, der angezeigt wird. Alle hinteren 6 USB-Anschlüsse werden nicht im Hackintool angezeigt, obwohl der USB-Stick bei allen Anschlüssen im Finder gemountet und angezeigt wird.