

Probleme nach RAM wechseln (bootet nicht mehr)

Beitrag von „ozw00d“ vom 22. März 2022, 17:57

ich wüsste nicht wie ohne reset, außer es gab vom bios eine Fehlermeldung, das bios redetet werden kann.

Ohne zutun nur wenn der Post absolut fehlschlägt.

Bevor ich irgendetwas anderes machen würde, würde ich die Ram Riegel auf festen sitz kontrollieren.

Eventuelle entfernen und neu einsetzen.

Wenn Dreck, Staub etc. in dem Slot gelandet ist, kann das auch eine Fehlerursache sein, dann mal auspusten / saugen.

Wie [Aluveitie](#) bereits schrieb, einfach die Settings setzen die vorher da waren. Wenn du nicht weiter kommst orientier dich an folgendem Wiki Eintrag:

[1.3 INSTALLATIONSVORBEREITUNGEN](#)

Oder aber:

[INTEL BIOS SETTINGS](#)