

Probleme nach RAM wechseln (bootet nicht mehr)

Beitrag von „ozw00d“ vom 23. März 2022, 16:22

klar

unter NVRAM: boot-args --> string--> -v

Code

1. <key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
2. <dict>
3. <key>ForceDisplayRotationInEFI</key>
4. <integer>0</integer>
5. <key>SystemAudioVolume</key>
6. <data>
7. Rg==
8. </data>
9. <key>boot-args</key>
10. <string>-v</string>
11. <key>csr-active-config</key>
12. <data>
13. AAAAAA==
14. </data>
15. <key>prev-lang:kbd</key>
16. <string>de_DE:3</string>
17. <key>run-efi-updater</key>
18. <string>No</string>

Alles anzeigen