

Meine Grafikkarte wird nicht durchgereicht

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 7. Mai 2022, 01:07

[Zitat von kaneske](#)

Warum dann den Hypervisor Baremetal aufsetzen und nicht die VMs im Baremetal macOS laufen lassen?

Weil du die GPU nicht durchreichen kannst.

Bei einer KVM mit einem Linux OS als Unterbau in Verbindung mit einer GPU schaltet sich das Trägersystem auch ab, wenn die VM mit GPU Passthrough gestartet wird.

[Zitat von dux13](#)

Mein Problem? Alles erledigt...aber bei "über diesen Mac" zeigt es mir die Grafikkarte nicht an.

Ohne GPU Passthrough läuft da nichts

https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough#GPU_Passthrough