

Dell Optiplex 3020

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Juni 2022, 18:17

Schau mal das bios nach diesen einstellungen durch.

Enable:

- SATA Operation : AHCI
- Fastboot : Minimal
- Integrated NIC : Enable

Disable :

- Secure Boot
- Absolute
- Intel SGX
- Wake on AC
- Wake on Dell USB-C Dock
- Enable UEFI Network Stack

Intel SGX noch an?