

[GIGABYTE Z690 ULTRA Mini ITX] Schaffe es nicht in den Installer -> "In Memory Panic Stackshot Succeeded"

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 27. Juli 2022, 20:51

[Technotron](#) Ich weiß jetzt zwar nicht mit welcher OpenCore-Version du unterwegs bist, aber in neueren Versionen kannst du UIScale in NVRAM -> Add löschen.

Dafür stellst du die Auflösung unter UEFI -> Output ein. Dort steht bei dir -1.

Für den NVRAM-Reset benötigst du ResetNvramEntry.efi. Unter UEFI -> Drivers ist dafür ein Eintrag da. Ist dieser Treiber auch in der EFI? Da du nur die config hochgeladen hast, sehe ich nicht was in Drivers enthalten ist.

EDIT: ResetNvramEntry.efi muss dann noch unter Misc -> Tools verewigt werden.