

OpenCore killd meinen zweiten MiniPC?

Beitrag von „roopie61“ vom 17. August 2022, 17:28

Wenn du Jumper auf dem Board hast in der Nähe der cmos Batterie könnte dir das eventuell helfen:

"I've tried removing the cmos battery, jumping from default 5-6 to 2-4, I get the beep beep indicating it is in maintenance mode"