

# Keine HDMI-Tonausgabe mit Radeon RX580

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 19. August 2022, 19:18

[Truman](#) HDMI-Lautstärke lässt sich nur am Endgerät steuern bzw an den Lautstärketasten am Monitor.

Installiere mal bitte [MonitorControl](#)

Mit dieser App kannst du über die Tastatur (Lautstärketasten) dein HDMI-Signal steuern.

EDIT: Mein onboard-Audio funktioniert mit neuestem AppleALC und LayoutID 1

|                              |            |                          |
|------------------------------|------------|--------------------------|
| ✓ PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) | Dictionary | ↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare |
| AAPL,slot-name               | String     | ↕ Internal@0,31,3        |
| device_type                  | String     | ↕ Audio device           |
| layout-id                    | Daten      | ↕ 4 Bytes: 01000000      |
| model                        | String     | ↕ Realtek ALC1220-VB     |