

# Keine HDMI-Tonausgabe mit Radeon RX580

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 19. August 2022, 19:18

[Truman](#) HDMI-Lautstärke lässt sich nur am Endgerät steuern bzw an den Lautstärketasten am Monitor.

Installiere mal bitte [MonitorControl](#)

Mit dieser App kannst du über die Tastatur (Lautstärketasten) dein HDMI-Signal steuern.

EDIT: Mein onboard-Audio funktioniert mit neuestem AppleALC und LayoutID 1

✓ PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,slot-name	String	↕ Internal@0,31,3
device_type	String	↕ Audio device
layout-id	Daten	↕ 4 Bytes: 01000000
model	String	↕ Realtek ALC1220-VB