

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 11. Oktober 2022, 23:47

Du musst in Deiner config Misc->Security->SecureBootModel auf "Default" setzen. Dann werden Dir auch wieder Updates angezeigt.