

Asus WS C422 Pro/SE mit OpenCore

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2022, 13:46

Mach einen NVRAM Reset, dann sollte alles wie gewohnt laufen.