

Asus WS C422 Pro/SE mit OpenCore

Beitrag von „khe91“ vom 16. Oktober 2022, 18:07

[Zitat von Henninges](#)

so, hab nochmal ein wenig rumgebastelt...egal in welcher kombination, der rechner startet nicht durch sobald externe laufwerke, oder per sata angeschlossen werden

Klingt wie unpassende [BIOS Einstellungen](#). Habe diverse SATA Laufwerke dranhängen, funktioniert problemlos.

Hotplug ? SATA Energiespareinstellungen ? AHCI Mode ?