

Asus WS C422 Pro/SE mit OpenCore

Beitrag von „ozw00d“ vom 30. Oktober 2022, 15:51

[Henninges](#) das ist komisch, sollte entweder OOB laufen nachdem was ich gelesen habe oder eben der boot-arg sowie WEG. was ist wenn du per stick startest und dort in der config mal weg und boot-arg weg lässt?