

Erledigt

Gehäuselüfter einstellen H77n

Beitrag von „v3nom“ vom 10. August 2013, 14:00

Entweder 4-Pin Lüfter nehmen und diese mit dem CPU Lüfter an den CPU_FAN Anschluss anschließen (Achtung, sollten ähnliche Drehzahlen/Lautstärke haben und man braucht ein y-4Pin-Kabel/PWM Splitter).

Oder du kaufst eine Lüftersteuerung.

Die billigste Lösung wären Lüfteradapterkabel, welche die Spannung am Lüfter auf 9V (bringt wenig), 7V (schon leise) oder sogar 5V (ultra silent, kann aber sein das manche Lüfter nicht mehr "anlaufen") reduzieren. Diese kosten echt nicht die Welt.

Eigentlich sollte der Lüfter aber auch mit 3-Pin am Mainboard auf Silent mit geringerer Drehzahl laufen und erst bei hohen Temperaturen auf Vollgas gehen. Sicher das im BIOS alles richtig eingestellt ist?