

Erledigt

Gehäuselüfter einstellen H77n

Beitrag von „scott“ vom 11. August 2013, 12:23

@[v3nom](#) also ich habe jetzt noch mal nachgeschaut es ist einer mit 3 Pins allerdings ändert sich nichts wenn ich auf manuell stelle und deine Einstellung (CPU Fan Speed Control -> Manual -> Slope PWM) stelle ich dann immer auf 0.75 aber die drehzahl ändert sich nicht er rennt immer auf Vollgas (ich habe jetzt mal testweise den bequiet angesteckt und der rennt dann auch mit 2000.

@[chucky69](#) Danke für den Hinweis vll werde ich das so machen wenns nicht softwaremäßig geht!