

Nach planmäßiger Stromabschaltung zum wiederholtem male die Satanlage ausgefallen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 17. Februar 2023, 18:39

Du kannst am Ausgang des LNBS eine Spannung messen, wenn alles OK ist.

Spannung liegt zwischen 14-18V, hoffe du hast n Multimeter. Kannst du direkt an F Stecker messen vom Receiver z.b. zwischen Seele und Aussenleiter.

Kannst auch auf Durchgang messen, Kurzschluss wäre schlecht.