

Nach planmäßiger Stromabschaltung zum wiederholtem male die Satanlage ausgefallen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 17. Februar 2023, 19:24

An den Ausgängen des LNBS sind ja bestimmt SAT Leitungen angeschlossen. Diese Leitungen gehen ja zum Endgerät, diese Leitung dann vom Gerät trennen und direkt am F-Stecker zwischen Seele und Aussenleiter messen.