

Lüfter laut trotz geringer CPU-Temperaturen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 6. März 2023, 15:39

[mhaeuser](#)

Also ich habe beim Pure Base 600 keinen PWM Anschluss in der Bedienungsanleitung gefunden.

Ausserdem ist an der Front eine Wahlschalter mit 3 Stufen: Langsam, Mittel, Vollgas. Ich glaube da kann man keinen PWM Modus einstellen.

Oder habe ich da iwas übersehen?