

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 17. März 2023, 23:12

[lev92](#)

Ganz im Gegenteil: [SIP](#) muss aktiv sein, damit Updates angeboten werden und nicht andersherum.

Ob [SIP](#) aktiv ist, siehst Du mit folgendem Terminalbefehl:

csrutil status

Zurückkommen muss:

[System Integrity Protection](#) status: enabled

Außerdem musst Du in Deiner Config noch folgenden Wert setzen:

MISC - Security - SecureBootModel - Default

Damit sollten Dir dann auch wieder Updates angeboten werden.