

Erledigt

2ter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „TuRock“ vom 18. August 2013, 13:39

Schau bitte nochmals nach ob die [Bios Einstellungen](#) soweit richtig sind !
Wo bleibt er hängen, was für Fehler Meldung kommt jetzt ?

Code

1. Bios :
2. Peripherals:
3. xHCI Mode = AUTO
4. XHCI Hand-off = Enabled
5. EHCI Hand-off = Enabled
6. Init Display First = IGFX
7. Internal Graphics Memory Size = 64M
- 8.
- 9.
10. Power Management:
11. High Precision Event Timer = Enabled
- 12.
- 13.
14. BIOS Features:
15. Intel Virtualization Technology = Enabled
16. VT-d = Disabled (falls CPU das unterstützt)

Alles anzeigen