

OpenCore Problem (Ausschalten = Neustart)

Beitrag von „lukthemajor“ vom 25. März 2023, 23:03

Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht ganz wie das ganze läuft also versuch ich einfach so genau wie möglich zu sein.

Hab vor ein paar Tagen etwas rumgespielt mit meiner config da ich meinen NVRAM zurücksetzen wollte was mit meiner damaligen OC Version aber einfach nicht funktioniert hat, hab dann mit OCAuxilliaryTools meine Opencore version zu 0.9.0 geupdatet was auch problemlos funktioniert hat allerdings hab ich seitdem das Problem, dass sich mein PC jedes mal neustartet wenn ich auf Ausschalten drücke und ich finde den Fehler dafür einfach nicht. Hab den Fehler im Bios gesucht und Online leider nur eine einzige Anleitung zu dem Thema gefunden die man nur befolgen kann wenn man seinen Hackintosh auf Windows bootet um die USB Controller auszulesen und eine neu SSDT Datei erstellt was leider bei meinem Setup nicht möglich ist. (Zumindest hab ichs nicht hinbekommen)

Ich hoffe hier kann mir jemand helfen da ich wirklich schon am verzweifeln bin

Specs:

Designare Z390

Intel Core i7 9700k 3,6 GHz

AMD Radeon RX 580 8 GB

64 GB 2400 MHz DDR4

Open Core Version: 0.9.0